# 快速使用指南

## 1 电池充电

此便携式 DVD 播放器配有内建镍氢电池供电、供您 在行进间使用。

1 将 POWER 开关切换到 OFF 位置(此 DVD 播放 器只有在电源关闭的状态下可讲行充电)



- 2 将随附电源线(或车用变压器)连接播放器和AC 主电源(或车用点烟器)开始充电。
  - → CHG 指示灯转为红色。
  - → 电池电力充饱后、指示灯熄灭。
- 3 CHG 指示灯熄灭时请拔下电源线(或车用变压 器)。

#### 提示.

- 无论在何处您都可以直接以电源线(或车用充电 器)连接播放器和AC 主电源。

## 2 使用谣控器

#### 首次使用时:

取下保护片以激活遥控器电池。

#### 要更换谣控器电池:

1 打开电池仓。

- 2 请按照指示,以正确的极性 (+/-) 插入 | 节 CR2025 电池。
- 3 关闭电池仓。



## 3 尽情享受 (光碟操作)



- 1 打开播放器盖子。
- 2 将 POWER 开关切换到 ON 位置来启动 DVD 播 放器.
  - → n (电源)指示灯亮起。
- 3 按下 OPEN ▶ 来开启光碟匣门。
- 4 将保护卡移除(如果有的话) 然后将光碟标签面朝 上载入.
- 5 关闭光碟匣门, 系统自动开始播放。若没有开始, 请按下 **▶Ⅲ**
- 6 要停止播放 请按下■.

#### 提示.

在播放时, 您可以:

- 旋转播放器的屏幕以方便观看。




直接按 ■ 键来调节屏幕背光的亮度。使其符合 昭明条件

## 3 尽情享受 (AV OUT)

### 将额外的设备 (例如电视) 连上主机

- 1 如图示直接连接主机上的 AV OUT (AV 输出) 插 孔和电视的音频插孔...
- 2 启动电视并设定到正确的视频输入频道。
  - → 你可参阅电视机的使用说明。(如果你的电视 没有音频和视频输入, 您便需要购买 RF 调制 器, 请向您的经销商洽询。)





中国印刷

WK0909



## ▲ 从这里打开